



ini™

**VR1
(MRS330-09)**



Instrucciones de uso y
de mantenimiento

ÍNDICE

1. Bienvenido a iio	pág. 2	7. Consejos para ahorrar energía.....	pág. 14
2. Descripción del producto	pág. 3	8. Limpieza	pág. 15
3. Notas de seguridad importantes ..	pág. 4	9. Resolución de problemas	pág. 17
4. Instalación	pág. 6	10. Garantía.....	pág. 18
5. Dimensiones del producto	pág. 8	11. Información sobre su aparato.....	pág. 19
6. Funcionamiento	pág. 10		

¡BIENVENIDO A iio!

¡Felicidades y gracias por su compra! Apreciamos sinceramente su compra y estamos agradecidos por la confianza que ha depositado en nosotros y en nuestros productos.

Ha comprado uno de los productos de refrigeración más eficientes disponibles en la actualidad. Estamos orgullosos de este refrigerador de atractivo diseño y creemos que le brindará años de servicio confiable.

En iio, diseñamos nuestros electrodomésticos tanto para un ahorro de espacio como de energía. Nuestra misión es crear una gama de elegantes electrodomésticos que se adapten a su vida, su estilo, parámetros de espacio, gusto, aspiraciones ecológicas, necesidades funcionales, presupuesto y forma de comprar. Queremos ayudar a convertir cualquier espacio donde viva, en un hogar.

Registre su frigorífico en www.iioKitchen.com.

Para más información, contacte con nosotros en: 1-833-446-4461 o visite www.iioKitchen.com para información adicional sobre su aparato.

¡Amplíe su garantía hoy mismo!

- Reciba hasta 1 mes de garantía ampliada enviando una foto y 2 meses de garantía ampliada enviando un video (sujeto a revisión).

Para ser considerado para la aprobación:


- La carga de fotos debe demostrar el uso o la aplicación del producto en un entorno natural y debe mostrar claramente el producto desde una perspectiva diferente a las mostradas actualmente en el sitio.
- La reseña en vídeo debe tener una duración mínima de 30 segundos, mostrar claramente el producto en uso en un entorno natural e incluir comentarios de audio perspicaces sobre el producto específico.
- La foto o vídeo debe ser de suficiente calidad, en opinión de la gerencia de iio™, para que pueda ser utilizado en nuestro sitio web y en otros materiales promocionales.
- El envío de la foto y el vídeo representa su permiso de que podamos ejercer un uso ilimitado de estos materiales donde sea necesario, sin costo adicional.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Las imágenes de esta guía pueden diferir de los componentes y accesorios reales, que están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.

NOTA: La apariencia de los componentes del electrodoméstico puede diferir de un modelo a otro.

- El refrigerador está diseñado para almacenar alimentos frescos a temperaturas superiores a 32 °F (0 °C).
- La temperatura del aparato se puede cambiar ajustando la configuración del termostato.
- La sección del congelador está diseñada para congelar alimentos frescos y ya congelados y para almacenamiento a largo plazo. La duración del tiempo de almacenamiento depende del tipo de alimento que se almacena.



NOTAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea siempre y siga todos los mensajes de seguridad.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.



Símbolo de alerta – mostrará **ATENCIÓN** o **CUIDADO** al lado de la instrucción. Los mensajes con el símbolo de alerta le informarán sobre el peligro potencial, brindarán orientación para reducir el peligro e informarán sobre el posible peligro si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN: PUEDE MORIR, LESIONARSE GRAVEMENTE O DAÑAR EL APARATO SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEBIDAMENTE.

CUIDADO: PUEDE LESIONARSE O DAÑAR EL APARATO SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DEBIDAMENTE.



ATENCIÓN

- Se utiliza refrigerante inflamable. Solo se debe reparar por personal de servicio capacitado. No perfora los tubos de refrigerante ni otras piezas que utilicen refrigerante. Consulte el manual del usuario antes de intentar cualquier reparación. Deben seguirse todas las precauciones de seguridad.
- Al utilizar este aparato, siga las precauciones básicas para reducir el riesgo de descarga eléctrica, explosión, incendio, lesiones graves o muerte.
- No coloque objetivos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en el aparato para evitar dañarlo y evitar lesiones o la muerte. Mantenga los materiales y los vapores, como la gasolina y el alcohol, alejados del aparato.
- Utilice un limpiador no inflamable para limpiar el aparato.
- No utilice aparatos eléctricos (o sea, secador de pelo o ventilador) dentro de los compartimentos del aparato.
- Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no está diseñado para que lo utilicen niños menores de 8 años.
- Los niños no deben jugar con el aparato. No permita que ningún niño entre, se suba al aparato o juegue con las puertas del aparato.
- No permita que los niños jueguen dentro, encima o alrededor de la nevera. No es un juguete. **EXISTE PELIGRO DE ASFIXIA SI UN NIÑO QUEDA ATRAPADO DENTRO.**
- Cuando el aparato no esté en uso, asegure o quite las puertas para evitar que los niños jueguen dentro de los compartimientos.
- Riesgo de atrapamiento de niños. Antes de tirar un electrodoméstico viejo, retire la/s puerta/s, retire los estantes para evitar que los niños se suban al interior.
- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales puedan ser diferentes o reducidas, o que carezcan de experiencia o conocimientos, a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación para operar el electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad.
- La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben ser realizados por niños sin vigilancia.





CUIDADO

- El aparato DEBE colocarse en posición vertical durante 24 horas antes de conectarlo a la toma eléctrica.
- Vuelva a colocar todas las partes y paneles del electrodoméstico antes de su uso.
- Para evitar lesiones, se requieren dos o más personas para mover e instalar el aparato.
- Nunca levante ni desplace el frigorífico por la puerta.

Prop. 65. Atención para residentes en California



ATENCIÓN: Este producto puede contener sustancias químicas conocidas en el estado de California como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.



Deséchelo adecuadamente de acuerdo con la normativa federal y/o local. En caso de perforarse cualquier tubo, siga todas las instrucciones de uso cuidadosamente.

INSTALACIÓN



ATENCIÓN

- Al utilizar este aparato, siga las precauciones básicas para reducir el riesgo de descarga eléctrica, explosión, incendio, lesiones graves o muerte.
- No dañe el circuito de refrigerante.
- Conecte este producto solo a una toma eléctrica conectada a tierra apta para uso con este producto (115 V, 60 Hz, solo CA). Es responsabilidad del usuario sustituir una toma de pared de dos clavijas estándar por una toma de pared de tres clavijas (conectada a tierra) estándar. Asegúrese de que el electrodo de conexión a tierra esté equipado con una línea de conexión a tierra adecuada.
- No retire la clavija de conexión a tierra del cable eléctrico.
- No utilice ningún cable alargador.
- No utilice ningún adaptador en la toma de pared.
- No retire el enchufe usando el cable eléctrico. Sujete firmemente el enchufe y retírelo de la toma.
- Mantenga los materiales fuera del alcance de los niños. El material de embalaje puede ser peligroso para los niños al existir un riesgo de asfixia.
- Al desplazar el aparato, tenga cuidado de no enrollar, torcer, apretar o dañar el cable eléctrico.
- No coloque aparatos eléctricos encima del aparato.
- Para evitar lesiones o daños al aparato, la instalación deberán realizarla dos personas.
- No coloque objetos pesados encima del aparato ya que podrían caerse y provocar lesiones cuando se abra la puerta del aparato.
- No instale el aparato en un lugar húmedo o con polvo, ya que las partes eléctricas o de aislamiento se podrían deteriorar.
- No coloque el aparato a la luz directa del sol ni lo exponga al calor de aparatos que se calienten, como fogones o estufas.
- No coloque objetivos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos en el aparato para evitar dañarlo y evitar lesiones o la muerte. Mantenga los materiales y los vapores, como la gasolina y el alcohol, alejados del aparato.



CUIDADO


- No utilice instrumentos puntiagudos, ni frote con alcohol, líquidos inflamables ni productos de limpieza abrasivos para retirar cinta adhesiva o cola. Estos productos pueden dañar la superficie de su aparato.
- Mantenga las aperturas de ventilación libres de obstrucciones.
- No utilice una toma que se pueda apagar mediante un interruptor.
- El aparato DEBE colocarse en posición vertical durante 24 horas antes de conectarlo a la toma eléctrica.
- Instale el aparato en una habitación seca y bien ventilada. La temperatura ambiente debería situarse entre 18 °C y 38 °C (64 °F y 100 °F).
- El aparato es pesado. Proteja el suelo al desplazar el aparato para su limpieza y mantenimiento.
- Tire siempre del aparato directamente hacia usted cuando deba desplazarlo. No contonee ni maniobre el aparato, ya que podría dañar el suelo.
- Nunca levante ni desplace el frigorífico por la puerta.



DESEMBALAR




ELEGIR UBICACIÓN





NIVELAR PATAS

Retirar el embalaje



- Retire la cinta y cualquier etiqueta provisional de su frigorífico antes de usarlo. No retire ninguna etiqueta de aviso, las etiquetas de modelo y número de serie ni el diagrama del circuito del aparato, ya que podría anular la garantía.
- Retire cuidadosamente la película de plástico de protección de las puertas y del frigorífico.
- Si es necesario, utilice cuidadosamente pinzas u otros instrumentos pequeños para empezar a retirar la película en los cantos.


Ubicación del aparato



- para evitar ruidos y vibración, el aparato deberá instalarse y nivelarse sobre un suelo sólidamente construido. Si es necesario, ajuste las patas de nivelación para compensar los posibles desniveles del suelo.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y evite la luz solar directa.
- No coloque el aparato en zonas húmedas o mojadas para evitar la corrosión o una reducción de la eficacia de aislamiento.
- Asegúrese de que el aparato esté situado en una ubicación interior y bien ventilada.
- Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del aparato, según indica el diagrama (pág. 8), para permitir una ventilación adecuada.

Nota: No se recomienda la instalación sobre alfombras, superficies de baldosas blandas, una plataforma o estructura de soporte débil. La superficie deberá ser plana y sólida (rotar hacia la izquierda y derecha para ajustar la rueda de nivelación si es inestable).

PRODUCT DIMENSIONS



- Su refrigerador debería instalarse en una superficie plana y nivelada. Mantenga el refrigerador nivelado ajustando las palancas de las patas frontales.

Dimensiones y espacios libres

- Compruebe las dimensiones del aparato y la ruta de instalación para asegurar que exista suficiente espacio para desplazar el aparato por puertas o aperturas estrechas.
- La ubicación de instalación elegida para el aparato debería dejar espacio detrás de la unidad para conexiones y circulación de aire, además de espacio delante para abrir las puertas.
- Una distancia insuficiente con los objetos adyacentes podría reducir la capacidad de refrigeración y congelación y aumentar el consumo de energía. Deje un mínimo de 48 cm en la parte delantera del aparato para abrir la puerta y un mínimo de 5 cm entre la parte trasera del aparato, los laterales y la pared.

Nivelación


- El frigorífico tiene dos patas frontales de nivelación. Ajuste las patas para corregir la inclinación frontal/trasera y entre laterales. Si el frigorífico parece inestable o si las puertas no se cierran con facilidad, ajuste la inclinación del frigorífico siguiendo las instrucciones de a continuación:
 1. Haga girar la pata de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj para levantar ese lado del frigorífico o en el sentido de las agujas del reloj para bajarlo. La pata de nivelación podrá tener que girar varias veces para ajustar la altura del aparato.
 2. Abra la puerta y compruebe que se cierre con facilidad. Si la puerta no se cierra con facilidad, incline el frigorífico ligeramente hacia la parte trasera haciendo girar ambas patas de nivelación en el sentido contrario a las agujas del reloj. Podrá tener que hacerlas girar más veces.

Posicionamiento del frigorífico

- Coloque el frigorífico de modo que no vibre contra las superficies adyacentes ni contra la pared. Asegúrese de mantener una distancia de 5 cm entre la parte trasera del frigorífico, los laterales y la pared.

Instalación de la maneta de la puerta

- La maneta de la puerta viene desmontada debido a restricciones de embalaje. podrá montarla fácilmente siguiendo estas instrucciones.



1. Atornille con cuidado los dos soportes de la maneta en la puerta. No los apriete en exceso.
2. Alinee cuidadosamente los agujeros de la maneta con los dos soportes y empújela cuidadosamente hasta quedar firme.
3. Fije la maneta con cuidado apretando los dos tornillos inferiores de la maneta. No los apriete en exceso.

OPERACIÓN

Antes del uso



ATENCIÓN

- Cuando el selector de control esté ajustado a 0 (cero), el aparato seguirá recibiendo alimentación eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica antes de realizar mantenimiento o limpieza para evitar lesiones o la muerte.
- Si se desenchufa el frigorífico, si se apaga o sufre un corte de electricidad, deberá esperar entre 3 y 5 minutos antes de reiniciar la unidad. Si intenta reiniciarla antes de este periodo de tiempo, el frigorífico no se iniciará.



CUIDADO

- No arañe el aparato con un objeto puntiagudo ni utilice detergente que contenga alcohol, líquido inflamable o un producto abrasivo al retirar cualquier cinta o adhesivo del aparato.




- No quite la etiqueta del modelo o número de serie ni el diagrama de cableado de la superficie trasera del aparato ya que podría anular la garantía.
- Abra las puertas del aparato para ventilar el interior. Podría tener olor a «coche nuevo».
- Limpie el aparato rigurosamente frotando todas las superficies con un paño suave y detergente neutro.



- El aparato podría producir un ruido fuerte tras la operación inicial. Es normal y desaparecerá cuando disminuya la temperatura.
- Retire cualquier cinta adhesiva del interior del aparato y abra las puertas para ventilar.

Funciones de control del termostato

- Dependiendo del modelo, algunas de las funciones siguientes podrán no estar disponibles. La pantalla del panel de control podrá diferir según el modelo.




Descripción general del panel de control

- El panel de control regula la temperatura del aparato.
- Se puede elegir entre siete (7) modos. Cuando se establece a cero (0), el aparato está apagado. El número más bajo (1) proporciona la temperatura más cálida, el número más alto (7) proporciona la temperatura más fría.
- La configuración recomendada es el número (5).
- Gire el botón giratorio para cambiar la temperatura a la configuración deseada.


NOTA: La temperatura del frigorífico variará según la cantidad de objetos almacenados y la frecuencia en que abra la puerta. La temperatura interna varía en diferentes partes del frigorífico. La parte trasera del frigorífico es la más fría. Los objetos situados en los estantes de la puerta serán los menos fríos. Para evitar que se congelen los objetos, no deberían situarse en el espacio entre la parte trasera del estante y la pared trasera ni estar en contacto con ella.

Estantes de cristal




- Los estantes permiten varias posiciones, lo que facilita reposicionarlos.
- Para reposicionar un estante, coloque una mano en la parte trasera del estante y otra en la parte frontal. Levante con cuidado la parte trasera del estante, por encima de las ranuras en las que reposa y tire del estante cuidadosamente hacia usted.
- Incline ligeramente la parte frontal del estante hasta retirarlo completamente.
- Vuelva a colocar cuidadosamente el estante en la posición deseada siguiendo estos pasos al revés.
- Asegúrese de que el estante quede ligeramente presionado contra la parte trasera del frigorífico y que las pestañas de cada lado del estante reposen correctamente en sus ranuras situadas en la parte trasera del frigorífico.

Estante para botellas




- El estante para botellas se utiliza para botellas y latas y se puede posicionar sobre los estantes de cristal.
- Para reposicionar el estante para botellas, coloque una mano sobre la parte trasera del estante y otra en la parte frontal. Levante con cuidado la parte trasera del estante, por encima de las ranuras en las que reposa y tire del estante cuidadosamente hacia usted.
- Incline ligeramente la parte frontal del estante hasta retirarlo completamente.
- Vuelva a colocar cuidadosamente el estante en la posición deseada siguiendo estos pasos al revés.
- Asegúrese de que el estante quede ligeramente presionado contra la parte trasera del frigorífico y que las pestañas de cada lado del estante reposen correctamente en sus ranuras situadas en la parte trasera del frigorífico.

Estantes de la puerta y cables sujetadores



- Los estantes de la puerta se utilizan normalmente para sujetar objetos más pequeños.
- Cada estante de la puerta incluye un soporte metálico para botellas que se puede retirar levantándolo.
- Los estantes de la puerta permiten varias posiciones, lo que facilita reposicionarlos.
- Los estantes de la puerta se pueden retirar para limpiarlos.
- Levante cuidadosamente el estante con ambas manos situadas en los dos extremos del estante. Levante los dos lados por igual para evitar atascos o daños en el estante o panel del frigorífico.
- Reinstale el estante asegurando que esté nivelado y horizontal. Toque con cuidado la bandeja para asegurar que esté nivelada y estable.

Cajón de verduras



- El cajón de verduras se utiliza normalmente para almacenar verduras y frutas y se puede retirar para limpiarlo.



CUIDADO

Tenga cuidado al mover estantes, cajones y estantes de la puerta para evitar que se rompan.

Compartimiento de congelador superior

- El congelador superior se utiliza para almacenar comida congelada y para congelar comida fresca.
- Asegúrese de que la puerta del compartimiento del congelador esté totalmente cerrada para evitar la acumulación de hielo y asegurar el funcionamiento correcto de la puerta.

Puerto de drenaje de agua

- El puerto de drenaje de agua de la parte inferior del frigorífico recoge la condensación de la pared trasera del frigorífico y la canaliza por la bandeja colectora, que asiste entonces en el proceso de refrigeración.

Descongelar el frigorífico

- Este aparato utiliza un sistema de refrigeración estático (sin ventilación) y normalmente hay poca circulación de aire dentro del aparato. Se acumulará un poco de hielo en la parte trasera del aparato, que se hace visible. Esto es normal y no necesita corregirlo.
- La espátula de plástico proporcionada con este aparato se puede utilizar para retirar una gran acumulación de hielo en el panel trasero del aparato y/o congelador.
- A veces, el congelador podrá acumular hielo. Depende de una variedad de motivos, como la apertura frecuente de la puerta, los niveles de humedad o la época del año. Podrá ser necesario descongelarlo periódicamente o retirar el hielo con la espátula de plástico proporcionada.
- Si es necesario descongelar, desconecte el aparato de la alimentación eléctrica y frote cuidadosamente las superficies con un paño seco. Coloque una toalla en el aparato para recoger cualquier exceso de agua.

CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

- No instale el frigorífico cerca de fuentes de calor, como un fogón, caldera, estufa, chimenea, etc. y evite exponer el aparato a la luz solar directa.
- Sitúe el aparato en una habitación fría y bien ventilada y asegúrese de no obstaculizar las salidas de aire de la tapa del compresor. También debe dejar el espacio adecuado alrededor del aparato para la circulación del aire (5 cm).
- Evite congelación innecesaria dentro del aparato embalando toda la comida y líquidos en paquetes y recipientes herméticos.
- Mantenga siempre la comida almacenada en paquetes y recipientes sellados herméticamente y deje cierto espacio para que el aire circule alrededor de cada objeto.
- Evite dejar la puerta abierta durante periodos prolongados de tiempo así como abrir la puerta con demasiada frecuencia, ya que podría entrar aire caliente en el aparato y provocar el funcionamiento innecesario del compresor.
- Asegúrese de que no existen obstrucciones que eviten el cierre correcto de las puertas y que se cierren herméticamente.

CLEANING



WARNING

- Unplug the appliance from the power source before cleaning.
- Do not use large amounts of water or liquid when cleaning the appliance as this may affect electrical components and insulating properties of the appliance.



CAUTION

- Do not use any detergents or flammable substances such as alcohol, thinner, bleach, or other flammable liquids to clean the appliance.
- Cleaning solutions that contain abrasives, acids or solvents are not suitable for cleaning and may damage the fridge and cause discoloration. Do not use these types of cleaners.
- Do not use sharp objects when cleaning the appliance as these may scratch the appliance.
- Do not peel off or damage the model or serial number labels on the surfaces of the appliance as this will void the warranty.
- Regular cleaning of the appliance is recommended to prevent odors and ensure efficient operation of the unit. This includes interior surfaces such as interior walls, shelves, and door shelves as well as exterior components such as door gaskets, handles, sides, and the condenser unit.
- Use a soft damp cloth with mild detergent to clean all surfaces.
- Removable parts such as shelves, drawers and door shelves may be taken out for cleaning.
- Wipe up spills immediately.
- Surfaces should be dried after being wiped.



CAUTION

Exercise care when moving shelves, drawers, and door shelves to avoid breakage.

Exterior Cleaning



- Check and clean the door gasket regularly to ensure that there is no debris on it.
- Exterior surfaces of the appliance can also be cleaned with a soft damp cloth with mild detergent.
- Periodically clean the dust that accumulates under and behind the appliance to improve the cooling efficiency.

Defrost Water Drain Port



- The drain opening that collects moisture and thawed ice is located near the bottom of the appliance.
- When cleaning the appliance ensure that the opening is not clogged. Inspect and clean this frequently (i.e. with a plastic straw).

Water Catch Basin

- There is a water catch basin located to the right of the compressor cavity for excess water.
- When defrosting, water will flow from the fridge compartment through the defrost water drain down into the catch basin.
- The hot condenser coil runs into the water catch basin and slowly evaporates the water.



CAUTION


- Take notice when doing a complete defrost as the water catch basin could overflow. You may use an absorbent sponge to remove the water.
- Do not attempt to remove the water catch basin from the appliance as this will damage sensitive tubing and void the warranty.

Compressor Cavity



WARNING

- Turn off the appliance and unplug the appliance from the power source before attempting to clean the compressor cavity.
 - Take extreme care when cleaning this section of the appliance as it contains electrical and mechanical components as well as delicate refrigerant tubes that must not be damaged.
- The compressor cavity area can be cleaned with a vacuum equipped with a soft brush or crevice tool.
 - Gently vacuum the dust that has accumulated in this area.



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE OR REMEDY
Appliance is connected but does not work:	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the appliance is plugged in and there is power in the outlet. • Confirm that circuit breaker or fuse has not tripped. • Confirm thermostat is set between 1-7
Cooling system operates continuously for extended periods of time:	<ul style="list-style-type: none"> • Ambient temperature too high. • Door opened frequently or for too long. • Door not closed properly (misaligned, damaged or dirty door seals). • Large load of food added at once. • Temperature sensor blocked by food, preventing proper air circulation. • Ensure recommended clearances are adhered to. • Ensure there is adequate air circulation behind the appliance.
Excessive ice build up on the back wall: (Note: some moisture buildup is normal)	<ul style="list-style-type: none"> • Door opened too frequently or for too long. • Warm food placed in refrigerator. • Food placed against back wall of refrigerator. • Poor door sealing. • Door seal damaged or dirty, replace or clean seal. • Extremely humid environment.
Ice or frost build up in the freezer:	<ul style="list-style-type: none"> • Door opened too frequently or for too long. • Door not closed properly. • Poor door sealing. • Door seal damaged or dirty, replace or clean seal. • Extremely humid environment.
Door will not close:	<ul style="list-style-type: none"> • Check and clean the door gasket regularly to ensure that there is no debris on it. • Ensure there is no frost build up preventing the door from closing. May require defrost.
Door difficult to open:	<ul style="list-style-type: none"> • Clean door gaskets and contact surfaces with mild soap and warm water. • Add non-slip pads to the refrigerator feet if it is sliding on the floor
Water accumulation at the bottom of the refrigerator:	<ul style="list-style-type: none"> • Clogged water drain port. Over time the drain port may be clogged with dirt and debris. Push a small plastic straw down the hole to clear out any dirt.
LED lighting does not work:	<ul style="list-style-type: none"> • Call a service technician. Do not attempt to repair this yourself as there is danger of making contact with high voltage.

For other troubleshooting inquiries or for an iio™ authorized repair center please contact us at: 1-833-446-4461 or email us a service@iioKitchen.com.

WARRANTY

iiio™ warrants all refrigerators will be free from defects in materials or workmanship for a period of ONE YEAR from the date of original purchase. Compressor parts carry a TWO-YEAR warranty from the date of original purchase.

THERE ARE NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Proof of purchase/original invoice may be required to claim warranty. Keep a photocopy easily accessible.

Freight damage is not covered under this warranty.

If the home in which the refrigerator is installed is sold within the warranty period, the new owner is protected until the expiration of the original purchaser's warranty. During this one-year period (two-year for compressor parts), iiio™ will at its option, repair or replace, without charges, any product or part which is found to be defective under normal use and service.

This warranty does not cover:

- a) normal maintenance and service;
- b) any products or parts which have been subject to misuse, negligence, accident, improper maintenance, or repair (except by an authorized iiio™ repair center), faulty installation or installation contrary to recommended installation instructions
- c) cosmetic damage.

iiio™ OBLIGATION TO REPAIR OR REPLACE, AT iiio™ OPTION, SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY. iiio™ SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR SPECIAL DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, PRODUCT USE OR PERFORMANCE.

This warranty applies only within North America, to refrigerators installed for use for PRIVATE SINGLE FAMILY USE. If used for COMMERCIAL, MULTI-FAMILY USE or any other purpose, the warranty will be voided.

Removal or disfigurement of the serial plate, will void the warranty. The purchaser will be responsible for any extra expenses involved in making the refrigerator readily accessible for servicing. The purchaser will be responsible for any extra charges where the installation is in a remote location such as un-assumed roads, islands, and areas known as cottage country, 20 km outside a Metropolitan area or where a technician is not available. Freight damage is not covered by this warranty.

For a iiio™ authorized repair center please contact us at: 1-833-446-4461 or you can visit www.iiokitchen.com for more information.



We do the utmost to ensure that the provided information is complete and accurate, however, images and specifications are subject to change without notice.

Visit www.iiokitchen.com to download the latest version of the user manual.